



Deter & Main

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO



ES Detergente mantenedor del brillo.

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación Manual (1-3%): Diluir de 100 a 300ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.
Aplicación con máquina fregadora (0,5-1,5%): Diluir 50 a 100ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.
Aplicación con máquina rotativa (2-4%): Para la limpieza y mantenimiento de pavimentos tratados previamente con DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR o CRYSTAL, diluir de 200 a 400ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) y DISCO FLOOR PAD de color blanco para aumentar el nivel del brillo. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

EN Shine Maintainer Detergent.

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (1-3%): Dilute 100 to 300ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse.
Scrubbing machine application (0,5-1,5%): Dilute 50 to 100ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions.
Rotating machine application (2-4%): For cleaning and maintaining floors, previously treated with DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR or CRYSTAL, dilute from 200 to 400ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m.) and white FLOOR PAD to increase the shining level. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.

PT Detergente para manter o brilho.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação Manual (1-3%): Diluir de 100 a 300ml de DETER & MAIN em 10 litros de água segundo nível de sujidade. Aplicar com esfregona ou pano sobre a superfície a limpar. Deixar atuar alguns minutos e limpar.
Aplicação com máquina de esfregar (0,5-1,5%): Diluir de 50 a 100 ml de DETER & MAIN em 10 litros de água segundo nível de sujidade, dentro do depósito de água limpa da máquina de esfregar. Começar a esfregar segundo as instruções da máquina.
Aplicação com máquina rotativa (2-4%): Para a limpeza e manutenção dos pavimentos tratados previamente com DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR ou CRYSTAL, diluir de 200 a 400 ml de DETER & MAIN em 10 litros de água segundo o nível de sujidade, e distribuir-los com esfregona ou pano sobre a superfície a limpar. Passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250r.p.m) e o DISCO FLOOR PAD de cor branco para aumentar o nível de brilho. Limpar e recolher a sujidade preferentemente com um aspirador de líquidos.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

- ES**
- ✓ Espuma controlada
 - ✓ Efecto desodorante
 - ✓ Producto concentrado
 - ✓ pH neutro
 - ✓ Secado rápido
 - ✓ No tóxico
 - ✓ Perfumado

- EN**
- ✓ Controlled foam
 - ✓ Deodorant effect
 - ✓ Concentrated product
 - ✓ pH neutro
 - ✓ Fast drying
 - ✓ Non toxic
 - ✓ Perfumed

- PT**
- ✓ Espuma controlada
 - ✓ Efeito desodorizante
 - ✓ Produto concentrado
 - ✓ pH neutro
 - ✓ Secagem rápida
 - ✓ Não tóxico
 - ✓ Perfumado



CONTAINER



1 Liter
12 Units /Box

5 Liters
4 Units /Box

▲ Ref. 160

▲ Ref. 161